



Como projetar via rede (Sem Cabo HDMI)

1) Localize e abra o programa Epson iProjection. Todos computadores nas salas de aula possuem um atalho na Área de Trabalho:




1.1 – Caso desejar instalar o programa no celular ou no notebook particular, certifique-se de utilizar a rede wifi **IFES-Servidores** para projetar, faça o download através do link <https://epson.com.br/Support/wa00723>


2) Ao abrir o programa pela primeira vez, clique em *Aceitar* a Declaração de Privacidade:




2.1) Clique em *Declinar* para prosseguir (não é necessário participar da pesquisa de uso):




2.2) Escolha a opção *Ligação avançada* e marque a opção “*Defina o modo de ligação selecionado como modo predefinido*”:



2.3) Clique na opção “*Não*” para prosseguir (Não é necessário desabilitar o firewall):



3) Clique sobre o menu lateral “Pesquisa manual”. Digite o número IP do projetor e, em seguida, sobre o botão *Procurar*.



Assim que o projetor for localizado, marque a caixinha de seleção para seleccionar o projetor, assim como mostrado na figura acima e clique sobre o botão *Conectar*.

6.1) O IP do projetor é mostrado através do botão LAN do controle remoto e segue o padrão 172.17.74.xxx:

